



KITTFORT®
tmely a barvy nejvyšší kvality

KITTFORT PRAHA
Hornátky 1
277 11 Neratovice

POLYESTEROVÝ TMEL STANDARD

PN:KT-V- 35- 01-10

Název výrobku

Standard - polyesterový tmel

Složení

Disperze anorganických plnidel a pigmentů v nenasyčené polyesterových pryskyřic v organických rozpouštědlech s přísadou urychlovače.

Odstín

Nenormalizovaný šedý

Použití

Tmel je určen tmelení středních a menších nerovností automobilových karoseriích, dále i různých kovových výrobků, odličky, povrchy strojů nebo železniční a kolejová vozidla. Je doporučen i na vyrovnávání nerovností na dřevu, laminátu, betonu, atd.

Nesmí se používat v interiéru na tmelení nábytku, dětských hraček a na plochy, které přicházejí do styku s potravinami a pitnou vodou.

Příklad podkladu: opravované místo se připraví tak, že se odstraní rez, staré nátěry a nečistoty (včetně mastnoty) a případně se zdrsní brusným papírem P 60.

Tmelení: z obalu se čistou stěrkou odebere potřebné množství tmelu a k němu se přidají 2 % PE-iniciátoru (100 dílů tmelu ku 2 dílům PE-iniciátoru), směs se zhomogenizuje a nanese stěrkou na opravované místo. Směs tmelu s PE-iniciátorem je nutné zpracovat do 20 minut. Při teplotě 20°C je tmel brousitelný za 120 minut.

Broušení: k broušení použijeme brusný papír P 80-P 120. Jako vrchní nátěr je možno použít všechny typy běžných nátěrových hmot.

Ředidlo k čištění pomůcek

C 6000

Tužidlo

PE-iniciátor

Poměr tužení: 100 dílů tmelu : 2 dílům PE-iniciátoru

Zpracovatelnost natužené směsi : 20 minut při 20°C

Nanášení

Stěrkou

Bezpečnost a ochrana zdraví

KLASIFIKACE: Xn - zdravý škodlivý

O - oxidující (platí pro PE -iniciátor)

První pomoc

Při zdravotních potížích, při náhodném požití a zasažení očí , vždy vyhledejte lékaře a poskytněte mu informace z etikety.

Při nadýchání: přemístit postiženého na čerstvý vzduch , zajistit mu klid , zabránit podchlazení,při potížích s dýcháním zahájit umělé dýchání,při strátě vědomí uložit postiženého do stabilizované polohy,nepodávat nic do úst a přivolat lékaře

Při požití: podat 3-4 tablety živočišného uhlí,postiženého držet v klidu nevyvolávat zvracení,vyhledat lékařskou pomoc.

Při zasažení kůže: odložit kontaminovaný oděv a kůži omýt velkým množstvím vody a mýdlem k omývání nepoužívejte organická rozpouštědla.

Při zasažení očí: vyplachovat 10 až 15 minut čistou vodou při otevřených víčkách.Vyhledat lékařskou pomoc v případě přetrvávajících potíží.

Vzhled

máslovitá hmota bez cizích mechanických nečistot

Obsah netěkavých složek

3 hod/135 °C min 80%

Konzistence máslovitá

Doba zasychání

Stupeň 4 v min. max. 120

Vzhled

hladký, slitý bez povrchových defektů

Balení

150g,500g,1kg,2kg

Záruční doba: 10 měsíců od data plnění uvedené na obalu.