



KITTFORT®

tmely a barvy nejvyšší kvality

KITTFORT PRAHA
Hornátky 1
277 11 Neratovice

LAMINOVACÍ SOUPRAVA LAMIT

PN:KT-V- 39- 01-11

Název výrobku

Laminovací souprava Lamit

Složení

Roztok nenasycený polyesterových pryskyřic ve styrenu.

Odstín

Vyrábí se v jedné jakosti

Použití

Lamit - používá se k opravám laminátových předmětů (lodí, sportovních potřeb, kapotáží, autodílů apod..)

Příprava podkladu: dokonale očistit, obrousit a odmastit.

Příprava laminovacího polyesteru: K potřebnému množství polyesteru přidejte za stálého míchání 2 % iniciátoru (tj. polyester 100 hm. dílu: iniciátor 2 hm. díly) Připravte vždy jen takové množství směsi, kterou stačí zpracovat do 15 minut při 20°C. Nelaminujeme při nižších teplotách než 15°C.

Laminování: Na opravované místo nanese již natuženou směs a přiložíme prosycený kus sklolaminátu. Štětcem dokonale přitiskneme a opět prosytime. Dle rozsahu poškození a zátěže opravovaného místa použijeme další 2-3 vrstvy prosycené tkaniny. Po vytvrzení (5-24 hod.) se povrch zbrousí brusným papírem č. 80. K dokonalému vytmelení zbývajících větších či menších nerovností a prohlubní v okolí opraveného místa doporučujeme použít polyesterový tmel Univerzál. Všechny pracovní pomůcky nutno urychleně umýt ředidlem C 6000 nebo S 6005.

Ředidlo na umytí pomůcek

C 6000

S 6005

Bezpečnost a ochrana zdraví

KLASIFIKACE - Xn - zdraví škodlivý
C - žíravý (pro iniciátor)
O - oxidující (pro iniciátor)

První pomoc

Při zdravotních potížích, při náhodném požití a zasažení očí, vždy vyhledejte lékaře a poskytněte mu informace z etikety.

Při nadýchání: přemístit postiženého na čerstvý vzduch, zajistit mu klid, zabránit podchlazení, je-li nepravdělné dýchání nebo dochází k zástavě dechu, je nutné zavést umělé dýchání a vyhledat lékaře.

Při požití: ve všech případech nejistoty nebo pokud přetrvávají symptomy, vyhledat lékaře. Nikdy nedávat nic do úst osobě v bezvědomí.

Při zasažení kůže: odložit kontaminovaný oděv a kůži omýt velkým množstvím vody a mýdlem. Nepoužívat rozpoštědla a ředidla.

Při zasažení očí: vyplachovat 10 až 15 minut čistou vodou, víčka udržovat oddělená, vyhledat lékaře

Vzhled čírá až nažloutlá kapalina

Doba zasychání

vytvrzení v hod. max. 24

Balení

500 g

Záruční doba: 12 měsíců od data plnění uvedeného na obalu.